



UWAGI

Na całej długości przyjęto zastosowanie podsypki 20cm i osypki 30 cm.

Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić.

Dopuść zagęszczenie gruntu zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni

W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu należnego należy zastąpić dodatkowo, wymianą lub stabilizacją

Wszystkie roboty prowadzić przy użyciu sprzętu wykonywanego ręcznie, bezpośrednio pod linią energii elektrycznej i wymianie pomiędzy linią zabezpieczenie przed zwarciem, a w razie potrzeby przekazanie w zarządu eksploatacji linii elektrycznej.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z PNIE-05132, PN-76/E-05163.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050.

*Przy robotach ziemnych zachować odległości określone należy trzymać w odległości podanej w tabeli